


NAMAZ VAKİTLERİNİ GÖSTEREN ELEKTRONİK PANO KULLANMA KILAVUZU



GENEL ÖZELLİKLER:

Satın almış olduğunuz ürün güncel namaz vakitlerini gösteren elektronik bir panodur. Panonun ekranı iki bölümden oluşur. Birinci bölümün ilk satırında tarihi, ikinci satırda ise dönüşümlü olarak saati ve bulunduğu ortamın ısını gösterir. İkinci bölümde ise birinci bölümde gösterdiği tarihe ait namaz vaktini gösterir. Ürünün kutusu içerisinde 1 adet pano, 1 adet DC adaptör, 2 adet CD, 1 adet data kablosu ve 1 adet kullanma kılavuzu bulunur. Pano DC adaptörü taktığınızda çalışmaya başlar ve ilk kurulumda ayarlanmış olan vakitleri gösterir. Bulduğunuz bölgeye göre panonun ayarlarını yapmanız gerekir.

Pano içerisinde 81 ilin 2009 yılına ait namaz vakitleri yüklüdür. Ayrıca farklı ülkeler için namaz vakitleri Cd2 içerisinde mevcuttur. İstenilirse bunlarda yüklenilebilir. Yıl değiştiğinde 2010 için namaz vakitleri Cd1 içerisinde bulunan program kullanılarak bilgisayardan yüklenilebilir. Tuş takımlarını kullanarak namaz vakitlerini görmek istediğiniz ili seçebilir, mahalli vakte göre ileri veya geri dakikasını ayarlayabilir, tarih ve saat ayarlarını yapabilirsiniz. Namaz vakitleri tarih değiştiğinde otomatik olarak değişir. Namaz vakti geldiğinde Pano sesli olarak uyarır ve gelen vaktin ışıkları yanıp söner.

PANONUN AYARLARLARININ YAPILMASI

Ayarlarını yapabilmek için resimde görüldüğü gibi panonun sol tarafında bulunan tuşlar kullanılır. Bu tuşlardan en üstteki Menü, ortadaki yukarı ve alttaki de aşağı tuşlarıdır. Menü tuşuna uzun süre basılığında tarih kısmında



bulunan noktalar söner. Bu menü girişini gösterir. Tuş bırakıldığında yandaki resimde görüldüğü gibi tarih kısmında ilk ayar olan ileri- geri ayarının yazısı çıkar. Bu ayar kullanılarak bulunduğunuz yerin mahalli vakti ile ilin vakti arasındaki fark

girilir. Artı 5 veya eksi 5 dakikaya kadar fark girilebilir. Ayrıca bu ayar kullanılarak sene değiştiğinde oluşan fark kadar ayar yapıp, yeni senenin vakitleri girilmeden de pano kullanılabilir.



İleri geri ayarı yapıldıktan sonra Menü tuşuna tekrar basılır. Tarih kısmında resimde görüldüğü gibi il ayarı olan "İLGİR" yazısı çıkar. Yukarı tuşları kullanılarak vaktini görmek istediğimiz ilin


plaka kodu girilir. (Örn. İstanbul için 34 girilir.)



İlgir ayarı yapıldıktan sonra Menü tuşuna tekrar basılır. Tarih kısmında resimde görüldüğü gibi Yıl ayarı gelir. Yukarı, aşağı tuşları kullanılarak ayar yapılır.




Yıl ayarı yapıldıktan sonra Menü tuşuna basılarak Ay ayarı yapılır.




Ay ayarı yapıldıktan sonra Menü tuşuna basılarak Gün ayarı yapılır.



Gün ayarı yapıldıktan sonra Menü tuşuna basılarak Saat ayarı yapılır.




Saat ayarı yapıldıktan sonra Menü tuşuna basılarak Dakika ayarı yapılır.




Bu ayarda yapıldıktan sonra tekrar Menü tuşuna basılır ve resimde görüldüğü gibi ekranda tarih ayarların hafızaya alındığını belirten "REC" yazısı çıkar ve yeni ayarlarınızla pano çalışmaya başlar. Yaptığınız ayarların ekranda doğru çıktığını kontrol edin. Eğer doğru değilse ayarları tekrar yapmanız gerekmektedir.

BİLGİSAYAR KULLANILARAK VAKİTLERİN YÜKLENMESİ

Vakitleri yükleyebilmek için size Cd1 içerisinde bir program verilmiştir. Öncelikle bu programı bilgisayarınıza yüklemelisiniz. Program yüklendiğinde Cd1 içeriğinde bulunan 2009 yılına ait 81 ilin namaz vakitleri de programın yüklendiği klasör içerisine kopyalanmış olacaktır. Dosya isimleri illerin plaka kodlarıdır. Farklı ülkeler için namaz vakitleri Cd2 içerisinde bulunmaktadır.



Bunları yükleyebilmek program klasörü içerisindeki ".txt" uzantılı vakit dosyalarını silerek Cd2 de bulunan yüklemek istediğiniz ülkenin klasörü içerisindeki ".txt" uzantılı vakit dosyalarını program klasörü içerisine kopyalamalısınız. Klasör içerisindeki dosyaların ülkenin hangi bölgelerine ait olduğu klasör içerisindeki "oku.txt" dosyasında belirtilmiştir. Cd2 içerisinde bulunmayan veya daha sonraki yılların vakitleri yüklemek istenildiğinde dosya isimleri resimde gösterildiği şekilde plaka kodlarına göre ".txt" dosya biçiminde ayarlanmalıdır.



Vakitleri yükleyebilmek için pano ile birlikte verilen data kablosunun bir ucunu panodaki bilgisayar bağlantı noktasına, diğer ucunu da bilgisayarınızda bulunan ComPort'a takmalısınız. Panoyu data kablosunu taktıktan sonra çalıştırınız. Pano çalışır durumda iken data kablosunu takip çıkartmayınız. Program ana ekranında

sol üstte bulunan "MENU"den "AYARLAR"ı seçiniz. "COM PORT" sekmesinden data kablosunu bilgisayarınıza bağladığınız portu seçiniz ve "KAYDET" tuşuna basınız. Böylece ComPort ayarlarınız yapılmış olur. "Saat Farkı" bölümünden bulunduğunuz bölgenin il vaktine göre farkı varsa bunu ayarlayabilirsiniz. Tüm bunlar yapıldıktan sonra "PANO YÜKLE" tuşuna bastığınızda program namaz vakitlerini panoya yüklemeye başlayacaktır. Yükleme işlemi program ekranının alt kısmında bulunan "GünSay"dan takip edebilirsiniz. Yükleme bittiğinde ekranda uyarı mesajı çıkacaktır. Vakitler yüklendikten sonra "PANONUN AYARLARININ YAPILMASI" kısmında anlatılan ayarları yapmanız gerekmektedir.